

Tasten Kurzbeschreibung Pushphone OK

Taste Auflegen (L1) 1 x kurz
Befehl: **L1,Rufnummer,1,0**
Taste 2 Sek. drücken Anruf auf L1

Taste Abnehmen (M1) 1 x kurz
Befehl: **M1,Rufnummer,1,0**
Taste 2 Sek. drücken Anruf auf M1

Ruf an 3 Nummern:
2 Sek. drücken Nummern
werden nacheinander
angerufen und bekommen
die Positionsdaten per SMS
Befehl: **A1,Rufnummer,1,0**
Befehl: **B1,Rufnummer,1,0**
Befehl: **C1,Rufnummer,1,0**
Fallsensor:
Nach 10 x Signalton (kann
abgebrochen werden), wird
die Funktion ausgeführt.

Notruftaste (N1) 2 Sek. drücken
Befehl: **N1,Rufnummer,SMS/Fax**
inkl. Servicenummer siehe
Pushphone.de/Notfallnachricht
Speichern von mehr
Informationen:
N2,t1,Text(max150Zeichen)
N2,t2,... und **N2,t3,...**

